Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2026			von	00:00	00:15	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	23:30	23:45
Stadtwerke Böhmetal GmbH			bis	00:15	00:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	23:45	00:00
MS	Winter	08:45 - 10:15 Uhr																																											
MS/NS	Herbst	09:15 Uhr																																											
	Winter	08:30 - 12:45 Uhr																																											
NS	Herbst	09:15 Uhr																																										
	Winter	08:30 - 12:45 Uhr																																										

Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:

Definition:
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

Beispiel:

16:45 - 18:00 Uhr bedeutet Messwerte von 16:30:01 Uhr bis 18:00:00 Uhr

Umsetzung Brückentage:	
02.01.2026	wg. Neujahr
15.05.2026	wg. Christi Himmelfahrt
24.-26.12.2026	wg. Weihnachtstagen
27.-31.12.2026	wg. Jahreswechsel

Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:	
Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.
Winter	01.12. - 28.02./29.02.