Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2024

Stadtwerke Böhmetal GmbH

			von / bis
MS	Frühling	12:30 - 13:00 Uhr	12:30 / 13:00
	Herbst	08:15 - 13:15 Uhr; 19:00 - 19:30 Uhr	08:15 / 13:15; 19:00 / 19:30
	Winter	10:45 - 11:00 Uhr	10:45 / 11:00
MS/NS	Frühling	09:15 Uhr	09:15 / 09:30
	Herbst	09:15 Uhr	09:15 / 09:30
	Winter	08:30 - 13:00 Uhr; 19:00 - 19:30 Uhr	08:30 / 13:00; 19:00 / 19:30
NS	Frühling	09:15 Uhr	09:15 / 09:30
	Herbst	09:00 - 09:15 Uhr	09:00 / 09:15
	Winter	08:30 - 13:00 Uhr; 18:45 - 19:45 Uhr	08:30 / 13:00; 18:45 / 19:45



Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:

Definition:
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

Beispiel:

16:45 - 18:00 Uhr bedeutet Messwerte von 16:30:01 Uhr bis 18:00:00 Uhr

Umsetzung Brückentage:

10.05.2024	wg. Christi Himmelfahrt
04.10.2024	wg. Tag der Deutschen Einheit
01.11.2024	wg. Reformationstag
24.-26.12.2024	wg. Weihnachtstagen
27.-31.12.2024	wg. Jahreswechsel

Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:

Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.
Winter	01.12. - 28.02./29.02.